

INSTRUKCJA MONTAŻU OBUDOWY OŚCIEŻNICY METALOWEJ**1/4**

[RYS.1] Opakowanie zawiera: elementy ościeżnicy luzem, zawiasy, spinki, klamry, klucz imbusowy. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.

Do prac montażowych wymagane są:

wkrętak, młotek, poziomica, rozpórki, kliny, szybkowiążąca pianka montażowa, klej do drewna i silikon.



UWAGA! Montaż należy wykonać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłogi, tynkowanie itp. Przed przystąpieniem do montażu, rozpakowane skrzydło należy sprawdzić pod względem jakościowym i ilościowym oraz dokonać pomiaru kontrolnego otworu w ościeżnicy metalowej i wymiarów zewnętrznych obudowy ościeżnicy. Wszelkie niezgodności i widoczne uszkodzenia struktury powierzchni zgłoszone po zamontowaniu nie podlegają gwarancji. Dopuszczalna wilgotność pomieszczeń – max 60%, temperatura 10 do 30oC. Nie wolno oklejać taśmami zabezpieczającymi. Oklejanie wyrobów taśmami zabezpieczającymi może występować wyłącznie na odpowiedzialność ekipy montażowej lub użytkownika.

Otwór w murze:

- Ościeżnica metalowa powinna posiadać wymiary w świetle
 - drzwi „60” - 600 x 2024 mm
 - drzwi „70” - 700 x 2024 mm
 - drzwi „80” - 800 x 2024 mm
 - drzwi „90” - 900 x 2024 mm

Ościeżnica:

- UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu ostrożnie wyciągnąć kątowniki regulowane z dwóch elementów pionowych i jednego poziomego, uprzednio nacinając miejsca, w których punktowo naniesiono klej. Sposób: trzymając element środkowy ościeżnicy, sklejony klejem konstrukcyjnym, zdecydowanym ruchem wyciągać kątownik regulowany zaczynając od dolnej powierzchni ościeżnicy.
- Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie z zachowaniem kątów prostych.
- Niewielką ilość kleju do drewna nanieść na płaszczyzny połączeń elementów.
- Po osadzeniu i przykręceniu spinek **[RYS.2]**, osadzić klamry w otworach belki górnej i elementów pionowych **[RYS.3]**.
- Przykręcić kieszenie. **UWAGA!** Przed włożeniem kieszeni oczyścić otwory przygotowane pod kieszenie. Włożyć zawiasy w otwory gniazd i dokręcić śrubami mocującymi – sprawdzić zgodność z wymiarami skrzydła drzwiowego **[RYS.4]**.

Kątownik regulowany:

- Przygotowanie do montażu przeprowadzić identycznie jak w przypadku ościeżnicy.
- W wąskich płaszczyznach połączyć listwy spinkami. Dokręcając spinki należy kontrolować dokładność połączeń po stronie okleinowanej.

Montaż w ścianie:

- Zabezpieczyć silikonem dolne krawędzie elementów pionowych ościeżnicy i kątownika.
- Na wysokości zawiasów dolnych, górnych oraz zamka zamontować 3 rozpórki i napiąć je za pomocą klinów.
- Sprawdzić pion i poziom wstawionej ościeżnicy.
- Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie.
- Osadzoną i zabezpieczoną obudowę ościeżnicy zespolić z ościeżnicą metalową przy pomocy pianki montażowej, oraz zamocować za pomocą wkrętów z łbem stożkowym lub kołków rozporowych w nawierconych otworach znajdujących się w miejscu zawiasów.
- Piankę aplikować w szczelinę między ościeżnicą metalową a obudowę ościeżnicy na wysokość rozpórek i w obu górnych narożnikach **[rys. 5]**.
- Po upływie 24 godzin zdemontować rozpórki i kliny, a następnie usunąć nadmiar pianki montażowej.
- Nabić kątownik regulowany na obudowę ościeżnicy.
- W przypadku montażu obudowy ościeżnicy w pomieszczeniach narażonych na bezpośredni kontakt z powierzchniami zmywalnymi oraz wilgocią (np. łazienka), należy uszczelnić silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą.



UWAGA! Do wykończenia powierzchni nielakierowanych nie należy stosować farb i lakierów.



INSTRUKCJA MONTAŻU OBUDOWY OŚCIEŻNICY METALOWEJ

